VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'ENSEMBLE DU MANUEL D'UTILISATION DU WIIMC AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE SYSTÈME, DE LANCER UN DISQUE DE JEU OU D'UTILISER UN ACCESSOIRE. LE PRÉSENT MANUEL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS PORTANT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS LIÉS À LA SÉCURITÉ : LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT DE JOUER À UN JEU VIDÉO.

AVERTISSEMENT - Crises d'épilepsies

- Certaines personnes (environ un individu sur 4 000) peuvent subir une crise d'épilepsie ou un évanouissement causés par les flashs ou les effets lumineux, et cela peut se produire pendant qu'elles regardent la télévision ou jouent à des jeux vidéo, même si elles n'ont jamais connu de telles crises auparavant.
- Toute personne qui a déjà subi une crise d'épilepsie, a perdu conscience ou a ressenti des symptômes épileptiques devrait consulter un médecin avant de jouer à un jeu vidéo.
- Les parents devraient surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Arrêtez de jouer et consultez un médecin si vous-même ou votre enfant ressentez l'un des symptômes suivants :

Convulsions Perte de connaissance

Contractions musculaires ou oculaires Mouvements involontaires

Vision altérée Désorientation

- Pour réduire le risque de crise d'épilepsie pendant que vous jouez à un jeu vidéo :
 - 1. Tenez-yous le plus loin possible de l'écran, que vous soyez assis ou debout.
 - 2. Utilisez l'écran de télévision le plus petit disponible pour jouer.
 - 3. Ne jouez pas si vous êtes fatiqué ou avez besoin de dormir.
 - 4. Jouez dans une pièce bien éclairée.
 - 5. Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures.

AVERTISSEMENT - Blessures liées à des mouvements répétitifs et fatigue oculaire

Jouer à un jeu vidéo peut endolorir vos muscles, vos articulations, votre peau ou vos yeux. Suivez les instructions suivantes afin d'éviter les problèmes tels que les tendinites, le syndrome du canal carpien, l'irritation de la peau ou la fatique oculaire :

- Ne jouez pas de façon excessive. Les parents doivent surveiller leurs enfants et fixer une durée de jeu appropriée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous pensez que vous n'en avez pas hesoin.
- Si vos mains, poignets, bras ou yeux sont fatiqués ou endoloris alors que vous jouez, ou si vous ressentez des symptômes tels que des fourmillements, des enqourdissements, des brûlures ou des raideurs, faites une pause de plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si vous continuez à ressentir l'un des symptômes mentionnés ci-dessus ou tout autre inconfort pendant que vous jouez ou après une partie, cessez de jouer et consultez un médecin.

ATTENTION - Cybermalaise

Jouer à un jeu vidéo peut causer un cybermalaise chez certaines personnes. Si vous ou votre enfant vous sentez étourdi ou avez la nausée pendant que vous jouez à un jeu vidéo, arrêtez de jouer et reposez-vous. Ne conduisez pas et n'entamez pas une activité exigeante tant que vous ne vous sentez pas mieux.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES IMPORTANTS

Ce jeu Nintendo ne doit pas être employé avec un dispositif non autorisé. Le recours à un tel dispositif annulera la garantie du produit Nintendo. La reproduction de tout jeu Nintendo est illégale et est strictement interdite par les lois nationales et internationales sur la propriété intellectuelle. Il est interdit de faire des copies de « sauvegarde » ou d'« archivage ». Celles-ci ne sont aucunement nécessaires pour protéger votre logiciel. Les contrevenants seront poursuivis en justice.



Le sceau officiel constitue la garantie que le présent produit est pourvu d'une licence Nintendo ou a été fabriqué par Nintendo. Recherchez toujours ce sceau au moment d'acheter un système de jeu vidéo, des accessoires, des jeux ou des produits associés



Les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Wii est une marque de commerce de Nintendo, © Nintendo, 2006. Tous droits réservés.

Licence émise par Nintendo Nintendo'

ATTENTION: UTILISATION DE LA DRAGONNE

Veuillez à utiliser la dragonne afin de prévenir les blessures causées aux autres personnes, les dommages aux objets environnants ou le bris de la télécommande du Wii en cas de projection accidentelle de celle-ci pendant que vous jouez.

Gardez également à l'esprit les éléments suivants :

- · Assurez-vous que tous les joueurs portent correctement la dragonne lorsque vient leur tour de jouer.
- Ne lâchez pas la télécommande du Wii pendant que vous jouez.
- · Essuvez vos mains si celles-ci deviennent humides.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de vous pour iouer et assurez-vous que toutes les zones où vous pourriez devoir vous déplacer sont exemptes de tout autre objet ou personne.
- Restez à une distance d'au moins un mètre (trois pieds) du téléviseur.
- Utilisez l'étui de la télécommande du Wii.

MISE À JOUR DU MENU DU SYSTÈME

Veuillez noter que la première fois que vous chargez un disque de jeu dans la console du Wii, le système vérifiera si vous disposez du menu système le plus récent. Si cela est nécessaire, un écran de mise à jour du système Wii apparaîtra. Appuyez sur le bouton OK afin de continuer.



Lorsque le menu du système est mis à jour, toute modification non autorisée de matériels ou de logiciels peut être détectée. Tout contenu non autorisé pourrait alors être supprimé, ce qui pourrait causer un malfonctionnement immédiat ou différé de la console. De plus, refuser d'effectuer cette mise à jour pourrait empêcher le bon fonctionnement de ce jeu ou de tout autre jeu. Veuillez noter que Nintendo ne peut pas garantir que des logiciels ou accessoires non autorisés fonctionneront avec la console Wii après avoir effectué une mise à jour du menu du système.